


## Notice d'utilisation pour armoire à clés BSS EL/Z



La combinaison électronique est livrée avec le code d'usine **1 2 3 4 5 6**

### Ouverture du coffre: (Code d'usine 1 2 3 4 5 6)

1. Appuyez sur la touche →●
2. Entrez le code d'usine à 6 chiffres (la première fois, après votre code d'utilisateur)
3. L'armoire à clés est ouverte

**Important:** après un premier et deuxième code erroné la serrure se bloque pendant 5 secondes, après chaque prochain code erroné la serrure se bloque pendant 5 minutes

### Fermeture du coffre:

1. Fermez la porte
2. Appuyez la touche →● jusqu'au dernier bip sonore et jusque les pênes se mettent en position de fermeture
3. L'armoire à clés est fermée

### Changer le code d'utilisateur: (Important: seulement avec la porte ouverte et les pênes ouverts)

1. Appuyez sur la touche →● (la lumière verte s'allume)
2. Appuyez sur la touche ○●
3. Entrez le nouveau code à 6 chiffres. Les pênes se mettent en position de fermeture. Le nouveau code est programmé.
4. Appuyez sur la touche →● et entrez votre nouveau code à 6 chiffres. Les pênes se retirent et sont en position d'ouverture.

**Important: Retenez bien votre code!!**

### Changement des batteries:

- Information batteries faibles = 20 bip sonore courts
- Il est recommandé de changer les batteries une fois par année (Type: Alkaline 4 pièces 1.5V)
- Compartiment des batteries: A l'intérieur de la porte on peut ouvrir le petit couvercle

---

### 1. Ouverture de secours par clé (sous la poignée)

1. Dévissez la poignée (la vis se trouve en bas de la poignée, cachée)
2. Tournez la clé à droite jusque le coffre-fort s'ouvre
3. Après une ouverture de secours les étapes suivantes sont nécessaires:
  - 3.1. changer les batteries
  - 3.2. Appuyez sur la touche →● jusqu'au dernier bip sonore et les pênes se mettent en position de fermeture. L'ouverture de secours est terminée et l'armoire à clés est prête à fonctionner avec votre code à 6 chiffres. Au cas ou les pênes ne se mettent pas en position de fermeture continuez avec le point 3.3.
  - 3.3. Appuyez sur la touche et entrez votre code à 6 chiffres. Appuyez sur la touche →● jusqu'au dernier bip sonore et jusque les pênes se mettent en position de fermeture. L'ouverture de secours est terminée et l'armoire à clés est prête à fonctionner avec votre code à 6 chiffres. Au cas ou le point 3.3. n'est pas couronné de succès (code erroné) continuez avec «Ouverture de secours par code général»

### 2. Ouverture de secours par code général (12 chiffres)

1. Appuyez sur la touche →●
2. Appuyez sur la touche ○●
3. Entrez le code général (12 chiffres)
4. L'armoire à clés est ouverte
5. Programmez de nouveau votre code d'utilisateur (voir: Changer le code d'utilisateur)

Code général:

**Important:** Réfléchissez bien où vous allez garder votre code général et votre clé de secours